Электрические цепи переменного тока

# Содержание


- Основные понятия о переменном токе
- Синусоидальный переменный ток
- 3 Законы Ома, Кирхгофа в комплексой форме
- Ф Элементы электрической цепи при синусоидальном токе

#### Основные понятия о переменном токе

Переменным называется ток, который меняется во времени. На практике обычно рассматривают переменный периодический ток.

Периодическими токами и напряжениями называют токи и напряжения, мгновенные значения которых повторяются через равные промежутки времени.

В современной технике широко используются разнообразные по форме периодические сигналы: прямоугольные, экспоненциальные, колоколообразные, треугольные, синусоидальные и т.д.



Какие из представленных сигналов являются периодическими?

#### Основные понятия о переменном токе

Периодические токи и напряжения имеют некоторые параметры, незменные во времени, например: максимальное, минимальное значения  $U_{max}, U_{min}$ , постоянная составляющая  $U_0$ , период T и другие.

 $\Pi$ ериод T является основным параметром.

Периодом называется наибольший промежуток времени, по истечение которого периодическая функция напряжения u(t) или тока i(t) повторяет свои мгновенные значения.

Кроме периода для характеристики периодических функций используется частота f, равная числу периодов в секунду. Согласно этому определению частота есть величина, обратная периоду:

$$f = \frac{1}{T}$$

Частота измеряется в герцах:  $[1\Gamma \mu] = [1/c]$ .

В современной технике используется широкий диапазон частот электрических сигналов - от сотых долей герца до миллиардов герц. В электроэнергетике в России и Европе стандартная частота 50 Гц, в США - 60 Гц.

Периодические сигналы в диапазоне от 50 до  $10^5$  Гц лежат в звуковом диапазоне. Для синусоидальных электрических сигналов также используется понятие угловая частота  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ , которая измеряется в радианах на герц: [Гц рад]= $\left[\frac{\text{рад}}{\text{с}}\right]$ 

### Основные понятия о переменном токе

Важной характеристикой периодических сигналов является среднее значение за период, обозначается  $U_0$ ,  $I_o$ , ее называют постоянной составляющей. По определению постоянная составляющая находится:  $U_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$ . Не у всех периодических сигналов есть постоянная составляющая. Для периодических функций, симметричных относительно оси времени, площади положительных и отрицательных полуволн одинаковы, поэтому постоянная составляющая равна нулю. Постоянная составляющая не характеризует энергию и мощность электрического сигнала, а такая характеристика особенно важна. Для этих целей используется квадратичное значение периодического напряжения или тока, которое называется действующим значением. Действующее значение переменного тока - это такой эквивалентный постоянный ток, который на том же резисторе, за тоже самое время выделяет тоже самое количество тепла:

$$P=RI^2, W=RI^2T, p(t)=Ri^2(t), dw(t)=Ri^2(t)dt \Rightarrow W=\int_0^T Ri^2(t)dt$$
  $RI^2T=\int_0^T Ri^2(t)dt \Rightarrow I^2=rac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt, I=\sqrt{rac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt}$ 

Также вводятся понятия действующего значения напряжения:  $U = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_0^T u^2(t) dt$ . Измерительные приборы: амперметры, вольтметры, как правило, показывают именно действующее значение периодических токов и напряжений, т.к. определение мощности, сил производся по формулам, содержащим действующие значения.


5 / 18

# Синусоидальный переменный ток

Синусоидальный переменный ток является частным случаем переменного тока, нашедшим наиболее широкое применение:

$$i(t) = I_{max} \sin(\omega t + \psi_i)$$

$$u(t) = U_{max} \sin(\omega t + \psi_u)$$



 $I_{max}, U_{max}$  - амплитуда тока, напряжения соответственно  $\psi_i, \psi_u$  - фаза тока, напряжения.

 $\omega$  - угловая (циклическая) частота:  $\frac{d}{dt}(\omega t + \psi) = \omega$ .

При синусоидальном токе все токи и напряжения на отдельных участках сети тоже синусоидальны в установившемся режиме и имеют одну и туже частоту.

Начальная фаза разных синусоидальных сигналов может отличаться, тогда разность начальных фаз называют сдвигом по фазе:  $\varphi = \psi_u - \psi_i$ , если  $\varphi > 0$ , напряжение опережает ток.


# Синусоидальный переменный ток

Найдем действующее и среднее значения синусоидального тока:

$$I = \sqrt{rac{1}{T}\int_0^T I_{max}^2 \sin^2(\omega t) dt} = \sqrt{rac{I_{max}^2}{T}\int_0^T rac{(1-\cos(2\omega t))}{2} dt}$$
 $I = I_{max}\sqrt{rac{1}{T}\left(rac{1}{2}\int_0^T dt - rac{1}{2}\int_0^T \cos(2\omega t) dx
ight)} = rac{I_{max}}{\sqrt{2}}pprox 0.707I_{max}$ 

Среднее значение за период функции, симметричной относительно оси времени, равно нулю. Поэтому для синусоиды принято рассматривать среднее значение по модулю:

$$U_{
m cp} = rac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt = rac{2}{T} \int_0^{T/2} u(t) dt \ U_{
m cp} = rac{2}{T} \int_0^{T/2} U_{max} \sin(\omega t) dt = rac{2}{T} rac{T}{2\pi} U_{max} \int_0^{T/2} \left(-\cosrac{2\pi}{T} t
ight) = rac{2}{\pi} U_{max} pprox 0.637 U_{max}$$



# Активная энергия и активная мощность синусоидального тока

Электрическая энергия, которая преобразуется или получается из других видов энергии называется активной:

$$p(t) = u(t)i(t)$$

Энергию определяют за целое число периодов:

$$W=\int_0^{kT}u(t)i(t)dt$$

Среднее значение энергии за период называется активной мощностью:

$$P=rac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt$$

В нашем случае:

$$P = rac{1}{T} \int_0^T I_{max} \sin(\omega t + \psi_i) U_{max} \sin(\omega t + \psi_u) dt$$
  $2 \sin(lpha) \sin(eta) = \cos(lpha - eta) - \cos(lpha + eta)$   $P = rac{U_{max} I_{max}}{2T} \int_0^T (\cos(\omega t + \psi_u - \omega t - \psi_i) - \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)) dt$   $P = rac{U_{max} I_{max}}{2T} \cos(\psi_u - \psi_i) \int_0^T dt = rac{U_{max} I_{max}}{2} \cos arphi = rac{U_{max} I_{max}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} \cos arphi = UI \cos arphi$ 

Итак, окончательно имеем:


$$P = UI\cos\varphi$$

# Изображение синусоидально изменяющихся величин с помощью

#### комплексных чисел

Для представления синусоидальных величин очень удобно использовать комплексные числа:

$$Re^{ja} = R(\cos(a) + j\sin(a))$$



$$I_m e^{j(\omega t + \psi_i)} = I_m(\cos(\omega t + \psi_i) + j\sin(\omega t + \psi_i))$$

Как видно, мнимая часть комплексного числа есть синусоидально изменяющаяся во времени величина.

Для представления токов и напряжений в комплексной форме приняты следующие условные обозначения:

Комплекс мгновенного значения тока:  $\dot{i} = I_{max} e^{j(\omega t + \psi_i)}$ 

Комплекс мгновенного значения напряжения:  $\dot{u} = U_{max}e^{j(\omega t + \psi_u)}$ 

Комплекс амплитудного значения тока:  $\dot{I}_{max} = I_{max} e^{j\psi_i}$ 

Комплекс действующего значения тока:  $\dot{I} = I e^{j\psi_i}$ 

# Изображение производной от синусоидальной функции в


#### комплексной форме

Для комплекса мгновенного значения тока имеем:

$$egin{aligned} \dot{i} &= I_{max} e^{j(\omega t + \psi_i)} \ rac{d\dot{i}}{dt} &= j \omega I_{max} e^{j(\omega t + \psi_i)} = j \omega \cdot \dot{i} \end{aligned}$$

Аналогично для остальных комплексов имеем:

$$rac{d}{dt}ig(\dot{I}_{max}ig)=j\omega\dot{I}_{max} \ rac{d}{dt}ig(\dot{I}ig)=j\omega\dot{I}$$



На комплексной плоскости дифференцирование приводит к повороту вектора на 90 градусов против часовой стрелки.

# Изображение интеграла от синусоидальной функции в комплексной форме

Для комплекса мгновенного значения тока имеем:

$$\dot{i}=I_{max}e^{j(\omega t+\psi_i)} \ \int_0^t \dot{i}=\int_0^t I_{max}e^{j(\omega t+\psi_i)}dt=rac{I_{max}e^{j(\omega t+\psi_i)}}{j\omega}=rac{\dot{i}}{j\omega}=-jrac{\dot{i}}{\omega}$$

Аналогично для остальных комплексов имеем:

$$\int_0^t \dot{I}_{max} = \frac{\dot{I}_{max}}{j\omega}$$

$$\int_0^t \dot{I} = \frac{\dot{I}}{j\omega}$$
Re^(ia)

На комплексной плоскости интегрирование приводит к повороту вектора на 90 градусов по часовой стрелки.

# Закон Ома в комплексной форме

Поскольку  $i(t) = I_{max} \sin(\omega t + \psi_i)$ ,  $u(t) = U_{max} \sin(\omega t + \psi_u)$ , то величина  $\frac{u(t)}{i(t)}$  - переменная величина, и закон Ома для мгновенных синусоидальных значений и имеет смысла.

C другой стороны,  $\dot{i}=I_{max}e^{j(\omega t+\psi_i)}$ ,  $\dot{u}=U_{max}e^{j(\omega t+\psi_u)}$ 

$$rac{\dot{u}}{\dot{i}} = rac{U_{max}e^{j(\omega t + \psi_u)}}{I_{max}e^{j(\omega t + \psi_i)}} = rac{U_{max}e^{j\psi_u}}{I_{max}e^{j\psi_i}} = rac{U_{max}}{I_{max}}e^{j(\psi_u - \psi_i)} = rac{U_{max}}{I_{max}}e^{jarphi} = rac{U}{I}e^{jarphi} = Ze^{jarphi}$$

Величина  $Ze^{j\varphi}$  является комплексным числом, которое не зависит от времени, оно называется комплексным сопротивлением.

Комплексное сопротивление обозначается:

$$\dot{Z}=Ze^{jarphi}=Z\cosarphi+jZ\sinarphi=R+jX$$

 $R=Z\cos arphi$  - активное сопротивление цепи;

 $X=Z\sin \varphi$  - реактивное сопротивление цепи.

# Законы Кирхгофа в комплексной форме

Первый закон Кирхгофа справедлив во всех формах:

$$\sum_{k=1}^{n} \dot{I}_k = 0$$

Второй закон Кирхгофа: в замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напряжений на пассивных элементах контура равна алгебраической сумме ЭДС источников напряжения, входящих в этот контур:

$$\sum\limits_{k=1}^{m}\dot{I}_{k}\cdot\dot{Z}=\sum\limits_{k=1}^{l}\dot{E}_{k}$$

### Резистор при синусоидальном токе

Резистор R - это двухполюсный элемент, у которого при данных условиях можно пренебречь индуктивностью и ёмкостью.

$$R = rac{U_{max}}{I_{max}} = rac{\dot{U}}{I} = rac{\dot{U}}{\dot{I}}$$

Для резистивного элемента у тока и напряжения фаза одинакова, поэтому у резистора число активное сопротвление.

Активная мощность резистора:

$$P=UI\cosarphi=UI=RI^2=rac{U^2}{R}, arphi=0$$

Следует заметить, что активное сопротивление на переменном токе может существенно отличаться от сопротивления на постоянном токе по причине поверхностного эффекта- на постоянном токе ток протекает по всему сечению проводника, на переменном токе он протекает по поверхности проводника, причем чем больше частота тока, тем выраженее этот эффект.

### Катушка индуктивности при синусоидальном токе


$$i(t) = I_{max}\sin(\omega t), \ u_L = Lrac{di(t)}{dt} = LI_{max}\omega\cos(\omega t) = LI_{max}\omega\sin(\omega t + rac{\pi}{2})$$

Таким образом, напряжение на катушке индуктивности опережает ток на  $\frac{\pi}{2}$ .

В комплексной форме имеем:

$$egin{aligned} \dot{i} &= I_m e^{j\omega t} \ \dot{u}_L &= L \cdot rac{\dot{i}}{dt} = j\omega L \dot{i} = \dot{Z}_L \dot{i} \ \dot{Z}_L &= j\omega L = jX_L \end{aligned}$$

Комплексное сопротивление катушки чисто реактивное.




$$\dot{U}_L=j\omega L\dot{I}$$

Поскольку  $\varphi=\frac{\pi}{2}$ , то  $P=UI\cos\varphi=0$  - катушка не оказывает влияние на активную мощность цепи.

# Катушка индуктивности при синусоидальном токе

Заметим, что из формулы  $\dot{Z}_L=j\omega L$  следует, что при постоянном токе  $\varphi=0$  получаем  $\dot{Z}_L=0$  - катушка не оказывает сопротивления току. Наоборот, чем больше частота, тем большее сопротивление оказывает катушка индуктивности.

Реальные катушки выполняют проводом, который обладает активным сопротивелением, поэтому схема замещения реальной катушки имеет вид:



# Конденсатор при синусоидальном токе

Для конденсатора имеем:

$$u_c(t) = U_{max}\sin(\omega t), i = Crac{du_c(t)}{dt}$$

Переходя к комплексной форме, получаем:

$$\dot{u}_c = U_{max}e^{j\omega t}, \dot{i} = Crac{d\dot{u}_c}{dt} = Crac{dU_{max}e^{j\omega t}}{dt} = j\omega CU_{max}e^{j\omega t} = j\omega C\dot{u}_c$$

Тогда получаем:

$$\dot{u}_c = rac{\dot{i}}{j\omega C}$$


Также будем иметь  $\dot{U}=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}=\dot{Z}\dot{I}$ , где  $\dot{Z}=\frac{1}{j\omega C}$ - комплексное сопротивление конденсатора.

Также можн представить  $\dot{Z}=rac{1}{j\omega C}=rac{j}{j^2\omega C}=rac{-j}{\omega C}=-jX_c$ , где  $X_c=rac{1}{\omega C}$ .

Из последнего выражения видно, что для постоянного тока ( $\omega=0$ ) конденсатор оказывает бесконечно большое сопротивление, чем больше частота тока, тем меньшее сопротивление оказывает конденсатор.

Выражение  $\dot{U} = -jX_c\dot{I}$  показывает, что сдвиг между напряжением и током тоже на  $\pi/2$ , однако в данном случае ток опережает напряжение.

# Конденсатор при синусоидальном токе



Величины  $X_c, X_L$  - сопротивления конденсатора и катушки индуктивности также как и активное сопротивление измеряются в омах,однако с преобразованием энергии эти сопротивления  $X_c, X_L$  связи не имеют, поскольку физически отражают противодействие накопленного заряда конденсатора и противодействие ЭДС самоиндукции соответственно.